



Correction



Exo 4

EVÈNEMENTS	ACTIONS
Détection bas ?	Escalator OFF
Détection haut ?	Escalator ON




Remarques :

Problème → si une personne prend l'escalator en fonctionnement, elle devra finir son ascension en montant les marches.

D'autres solutions sont nécessaires, tel qu'un compteur qui s'incrémente à chaque détection en bas, se désincrémente à chaque détection en haut. L'escalator, s'arrêtera lorsque le compteur sera égal à zéro.

Correction



EVÈNEMENTS

ACTIONS

EVÈNEMENTS	ACTIONS
Pièce = 1 € ?	Distribuer la boisson
Boisson sélectionnée ?	Rejeter la pièce
	Afficher le prix : 1 €




Remarques :

Si retour après «Rejeter la pièce» à la question «Pièce = 1€ ?».

Dans le cas où la personne n'a pas la pièce de 1€, la machine reste bloquée à cette étape du programme. L'utilisateur suivant, devra obligatoirement mettre une pièce de 1€ et obtiendra la boisson de l'utilisation précédent !

Correction



Remarques :
Impossibilité de se poser 2 questions en même temps.
Utilisation obligatoire d'une fonction OU.



EVÈNEMENTS	ACTIONS
Pièce = 1 €	Distribuer la boisson
Pièce = 2 €	Rejeter la pièce
Boisson sélectionnée ?	Afficher le prix : 1 €
	Rendre 1€